仕様	
品番	BBH-18
品名	ミネラルカートリッジ付超音波式加湿器 Mr.ミスト
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	35W
寸法	W190×D190×H340mm
質量	約1100g
適用面積	約8畳
タンク容量	約3.0L
加湿能力	約350ml/h
電源コード	約1.5m
セット内容	本体(ミネラルカートリッジ付)、説明書、保証書

ミネラルカートリッジ付き超音波式加湿器

BBH-18

Mr. ミスト

ミスターミスト

取扱説明書



この度は、弊社の製品 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

MEMO

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売等でお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代引きの領収書等が販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申しつけされるとき

［保証期間中］
商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

［保証期間を経過しているとき］
お客様のご要望により有料で修理いたします。
※送料はお客様負担になります。

●アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げ店または、弊社サービスセンターにご相談ください。

サービスセンター

・WEB

弊社ウェブサイトにて最新のサポート/商品情報をご確認いただけます。
また、お問い合わせ、消耗品・部品のご注文も承っております。

→ **http://www.b-grow.com/service/**

・MAIL

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。
□品番　□品名　□お買い上げ店名　□お買い上げ日　□お問い合わせ内容

→ **ss@b-grow.com**

※商品に不具合があった場合、お手数ですが上記内容に加え下記内容をお知らせください。
■詳しい内容と状況　■不具合箇所の写真など

・TEL

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。
□品番　□品名　□お買い上げ店名　□お買い上げ日　□お問い合わせ内容

→ Tel 050-3505-7050（受付時間10:00～17:00土･日･祝日除く）

発売元
株式会社 阪和　HANWA Ltd.
〒556-0022 大阪市浪速区桜川1丁目2-20

安全上のご注意 （必ずお守りください）

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用するため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	このような表示は「禁止」を示します。　このような表示は「強制」を示します。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。 改造禁止：発火したり、異常動作してケガをすることがあります。	幼児の手の届くところで使わないでください。 禁止：感電・やけど・部品を誤飲する原因になります。
本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。 禁止：本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。 強制：火災・感電の原因となります。
電源コードを傷つけないでください。 禁止：加工したり、引っ張ったり、上に物を載せると破損して、火災・感電の原因になります。	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 禁止：発火したり、異常動作してケガをすることがあります。
タンクのお手入れに下記の洗剤を使用しないでください。 塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤 禁止：本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因になります。	定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。 強制：ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 強制：電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因になります。	排水するときは必ず本体からタンクを取り外して行なってください。 強制：火災・感電・ショートの原因となります。
お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。 プラグを抜く：加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。	水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。 プラグを抜く：そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターへご連絡ください。

⚠注意

不安定な場所に設置しないでください。

設置禁止　転倒するとケガや故障の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

禁止　電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

指示　ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。

電源コードやを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

禁止　電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。

暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。

設置禁止　転倒すると感電・ショートの原因になります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因になります。

水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。

禁止　健康を害することや、器具の故障や変形の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端のプラグを必ずもって抜いてください。

指示　感電やショートの原因になります。

タンク内にアロマオイルを入れない。

禁止　本製品はアロマオイル対応ではありません。アロマオイルを使用するとタンクや本体が変形、破損して水漏れしたり、器具の故障の原因になります。

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。

指示　掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。
まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。
この場合は医師に相談してください。

タンクにひび割れなどがある場合は使用しないでください。

使用禁止　そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因になります。
お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにご連絡ください。

タンクや吹き出し口をはずしたままで、電源を入れないでください。

禁止　水が飛び散ったり、水柱に手を触れると痛みを感じたりして危険です。

外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く　ケガややけど、絶縁不良による感電・漏電火災の原因になります。

給水は、必ずタンクに給水してください。本体に直接給水しないでください。

禁止　送風ダクトなどに水滴が入ったりして、漏電・感電の恐れがあります。

水を補給するためにタンクを外すときは、必ず電源を切ってください。

指示　送風ダクトに水滴が入ったりして、故障の原因になります。

困ったときは

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症　状	調べるところ	対処方法
作動しない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 水がなくなってませんか？	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。 タンクに水を入れてください。
ミストが出ない	水がなくなっていませんか？ スイッチは入っていますか？ 水平な場所に設置していますか？ 振動板が汚れていませんか？ 水位センサーがずれていませんか？	タンクに水を入れてください。 スイッチを入れてください。 水平な場所に設置してください。 付属のブラシで掃除してください。 水位センサーをセットし直してください。
タンクに白いものが付着している	水道水に含まれている成分です。	タンク、振動板を掃除してください。
部屋が結露する	加湿しすぎていませんか？	ミストの量を調節してください。
部屋の湿度が上がらない	部屋の大きさが推奨面積より広くありませんか？ 換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありあせんか？	推奨面積を参考にしてご使用ください。 換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。
周囲が濡れる	**※本製品は超音波加湿式を採用しています。ミストが熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、ミストの粒子が大きいため床が濡れることがあります。**	目に見えてミストが降下してきた場合はミストの量を少なくするか、運転を停止してください。


アフター販売

名　称	価　格
ミネラルカートリッジ	６３０円

・代引きのみの発送とさせていただいております。送料：945円（税込・手数料込）
※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途運賃が発生する場合がございます。
　詳しくは弊社サービスセンターまでご相談ください。


弊社ウェブサイトにて最新のサポート / 商品情報をご確認いただけます。
また、お問い合わせ、消耗品・部品の注文も承っております。
→ **http://www.b-grow.com/service/**

設置場所について



水平な場所で、壁・家具・家電から50ｃｍ以上離れた場所に設置してください。

※下記の場所には設置しないでください。



ご使用上のご注意

●本製品は超音波加湿式を採用しています。ミストが熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、ミストの粒子が大きいため床などが濡れることがあります。ミストが目に見えて降下してきた場合はミストの量を調整するか、運転を停止してください。

電子機器や水の弱いものの回りでは使用しないでください。

●タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替え、本体水そう部も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。なお、浄水器を使用の水ですと水アカが比較的に付きにくくなります。

お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

●使用しない時はタンクの水を抜いて下さい。

雑菌繁殖やヌメリの原因となる恐れがあります。

●アロマオイルやアロマビーズなど、水道水以外の液体･固形物は使用しないで下さい。


本体の故障の原因となります。

●送風ダクト内に水が入らないようにしてください。


本体の故障の原因となります。

各部名称と使用方法


前面




背面



本体



タンク裏側




使用方法

1. 本体を水平で安定した場所に設置してください。

   ※必ず水平で安定した場所でご使用ください。水がもれる恐れがあります。

2. 本体からタンクを取り外しタンクキャップを外し、水を入れてください。
3. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
4. 本体背面の電源スイッチを入れ、本体前面のミストスイッチでお好みのミスト量に調整してお使いください。

※噴出口は上下ともに３６０度回転しますので、お好みの向きに調節してください。




※本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。

⚠注意	タンクを外すときは、必ず電源スイッチを切ってください。 絶対に４０℃以上のお湯を入れないでください。

お手入れ方法

1. 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 本体からタンクを取り外し、本体とタンクにたまった水を捨ててください。（本体排水時は矢印の方向から排水してください）
3. 本体の振動板をやわらかい布などで掃除してください。
4. タンク内に半分くらい水を入れ、ふり洗いしてください。

※カートリッジは、取り外してお手入れが出来ます。取り外し方は、タンクキャップを持ちながら、カートリッを左回りに回してください。



※お手入れは定期的に行なってください。お手入れが不十分で使用すると製品の能力が低下したり、故障の原因にもなります。